Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette théière asiatique en fonte. Contrairement aux théières en verre ou en porcelaine, cette théière maintient parfaitement la chaleur. Ainsi votre thé reste chaud plus longtemps.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Théière en fonte 0,9 litre avec couvercle et filtre
- Mode d'emploi

Utilisation
1. Avant la première utilisation, rincez la théière à l'eau chaude. Séchez ensuite l'intérieur et l'extérieur de la théière en utilisant un chiffon sec.
2. Placez le thé en feuilles dans le filtre. Utilisez uniquement du thé noir ou du thé vert. Pour connaître la quantité à utiliser, la durée d'infusion, et la température de l'eau, référez-vous aux indications se trouvant sur l'emballage du thé.
3. Placez le filtre dans la théière.
4. Versez de l'eau bouillante dans la théière. Si vous utilisez du thé vert, veillez à ce que l'eau soit à la bonne température. Laissez ensuite le thé infuser. Attention ! Risque de brûlure !
5. Replacez ensuite le couvercle sur la théière.
6. Une fois la durée d'infusion du thé écoulée, ouvrez le couvercle et retirez le filtre de la théière.
7. Pour maintenir le thé au chaud dans la théière, vous pouvez placer la théière sur un réchaud ou sur une plaque de maintien au chaud.

Consignes d'utilisation
- Si possible, n'utilisez pas plusieurs sortes de thé dans une même théière. Ceci altérerait le goût.
- N'utilisez la théière en fonte que pour préparer du thé noir ou du thé vert, et non des thés aux fruits ou aromatisés. Les théières en fonte ne conviennent pas aux thés aux fruits, cas les acides contenus dans ces derniers peuvent endommager la surface de la théière.
- Ne chauffez la théière que lorsqu'elle est remplie. Ne placez pas la théière sur une source de chaleur lorsqu'elle est vide.
- Évitez les brusques changements de température.
- Lorsqu'elle est vide, retirez la théière du réchaud ou de la plaque chauffante sur laquelle vous l'avez posée.
- Vous pouvez également utiliser des sachets de thé, que vous accrocherez dans la théière (sans le filtre).

Nettoyage et entretien
- La théière ne résiste **pas au lave-vaisselle**.
- Avant la première utilisation, rincez plusieurs fois la théière à l'eau chaude. Laissez l'intérieur bien sécher en laissant le couvercle ouvert. Séchez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux.
- Pour le nettoyage de la théière, n'utilisez pas de produit agressif.
- N'utilisez pas d'éponge abrasive ou de brosse de nettoyage pour nettoyer la théière.
- À l'intérieur de la théière se trouve un revêtement en émail. Avec le temps se forme un dépôt spécifique, ou patine, très apprécié des amateurs de thé. Celui-ci empêche également que le thé ne devienne amer. C'est pourquoi vous devez utiliser pour le nettoyage uniquement de l'eau chaude et si possible pas de liquide vaisselle. Sinon, la patine ne peut pas se former.
- Séchez la théière soigneusement après chaque utilisation, afin d'éviter la formation de rouille sur la surface en fonte.
- Évitez le contact avec l'huile ou le sel, car ceux-ci peuvent endommager la surface de la théière.
- Pour l'entretien de la surface en fonte de la théière ou si de la rouille apparaît, il est recommandé d'appliquer régulièrement quelques gouttes d'huile alimentaire en frottant avec un chiffon doux.
- Ne laisser pas de reste d'eau ou de thé dans la théière de manière prolongée.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Lorsque la théière se trouve sur un réchaud ou sur une plaque chauffante, ne la saisissez que par la poignée. Laissez-la refroidir après l'utilisation. Risques de brûlure !
- Lorsque vous utilisez la théière sur une surface fragile, en verre par exemple, posez-la avec précaution afin d'éviter de rayer la surface. Ne faites jamais glisser la théière sur une surface en verre, car cela pourrait endommager le dessous de la théière et de la surface en verre.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 04/2014 - MB//EX:JaW//LS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne